PA 系列 操作手册

(PA300/PA500/PA1000)

<u>介 绍</u>

PA 系列功放是一款高品质的甲乙类功放。其音频及干路电压(一种得到额外功率的常用方法,这样可以得到更好的音质)均没有动态整流,可确保最佳的音质表现。

风扇速度是可变的,用以将功放温度限制在需要的范围内。信号限幅器也在此系统内, 保护过载信号对音箱可能造成的损伤。

功放包括全套的DC和短路电路保护,即使使用环境很恶劣也不用担心。



技术指标

型号	PA300	PA500	PA1000
每通道输出功率(Watts RMS)			
8 欧@1kHz	100	175	300
4 欧@1kHz	300	300	500
单通道桥接			
8 欧@1kHz	300	500	1000
THD@额定功率			
4 欧 1kHz	<0.008%	<0.008%	<0.008%
20Hz-20kHz	<0.03%	<0.03%	<0.03%
输入共模抑制比	>90dB	>90dB	>90dB
Hum &噪声	-105dB	-105dB	-105dB
增益	+32dB	+32dB	+32dB
有效输出的灵敏度,4欧	+1dBu(870mV)	+1dBu(870mV)	+3.5dBu(1.2V)
阻尼因子 1kHz, 8 欧	>400	>400	>400
频率响应+0/-0.5dB	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
输入阻抗(平衡有负载)	20 千欧	20 千欧	20 千欧
体积(mm) – 2U	88x482x428	88x482x428	88x482x428
重量	13 千克	14 千克	16 千克
供电电源	230VAC@	230VAC@	230VAC@
	4.0 最大功率	6.0 最大功率	8.0最大功率

* 注意: PA300/PA500/PA1000 都是双通道功放。

供电电源

PA300/PA500/PA1000 均为 AC230V 只有按本手册中的表述安装及操作,此功放方可达到较高指标。

安装: 电气

功放出厂时就已经根据使用当地的供电情况调试好了,不过在系统连接之前,还是应该 先确认一下电压(印在后面板上)是否正确,正确型号及规格的主保险丝是否安装。

确认电源插座与机器后面板上的供电需求是否一致。如果因为连接到不正确的 **AC** 电压造成的损坏是不包括在保修范围内的。

安全警告

此设备标配的电源插头是三相的。出于安全原因,在任何情况下<u>都不能断开地线</u>。如果 形成了接地回路,请参考手册后面对输入连接部分的说明。

电源线的颜色为:

 230V 的地区:
 地线 = 绿色和黄色

 零线 = 蓝色
 火线 = 棕色

为了防止短路或火灾的发生,不要将机器暴露在雨中或潮湿的地方。

<u>为了避免电气短路,不要打开机器盖。所有的服务请向专业人士咨询。</u>

<u>如果电源线有任何破损,请不要使用此设备。</u>请勿踩踏、拉拽、挤压电源线,特别注意 保护线、插头和线从机箱中出来的部分。

<u>始终保持在 AC 地线与电气系统的地连接的情况下使用机器。</u>需要提前注意的是,设备接地并不意味着它就不会出故障。

不要揭开机器盖。否则将使工作人员暴露在危险电压之下。机箱内没有用户可调整的部分。

安装: 机械

为确保此设备的正常运转,它应该装在一个合适的机架上。如同所有高功率功放一样,它应该远离那些对磁较敏感的设备。同时,如果受到高 R.F.场辐射的影响,功放性能也会大打折扣。

如将公房安装在机架上需注意:

- 1、机器后部需要支撑。托盘应符合 19 英寸的标准(483mm)。<u>前面板上的固定不足以支撑其自身的重量。</u>
- 2、要有充足的通风散热措施。冷却风扇使冷空气从前面进入,热空气从后面板下方的散热 片释放出来。<u>如果空气无法流通,热量将会过高。</u>因此在同一机架上安装其他设备是需 要注意。

连接

输入

信号输入通过 3 针 XLR 接头连接,这种接头是电平衡的,线应该用高级的两芯屏蔽线,连接方法:

PIN1 - GND (接地)

PIN2 - 热端 (+ 信号)

PIN3 - 冷端 (- 信号)

与功放连接的所有设备 都应该是平衡的,如要与非平 衡的源连接,将有可能产生接 地环路或信号损失的现象。这 种情况下,应该采用以下连接 方法,线依然是两芯屏蔽线:

PIN1 - 屏蔽层 - 与非平衡 设备的外壳相连 - 或不接非 平衡端

PIN2 - 热信号

PIN3 - 冷信号



注意:此功放是按最新的行业推荐标准连接的。PIN1 与外壳/主地直接相连。如果出现接地 环路(有交流声),就从线的另一端将屏蔽层剪断,使其形成开路。如果问题依然存 在,请与经销商/技术支持联系,千万不要擅自改动功放内部的任何接地连接。

只用通路 A 可以实现输入桥接,将后面板上的开关置于桥接状态即可。通道 B 此时将得到与通道 A 反相的信号。

输出

扬声器通过 Neutrik 的 Speakon 接头到输入信号。4 个接线柱中只用了 2 个端子。2 号 (NL2FC) 和 4 号 (NL4FC) 接线柱均可使用。

接线方法如下: 热端 Pin +1 冷端 Pin -1





<u>注意:</u> 1、尽管"冷端"输出电压通常为 0V,也不要将它们连在一起,否则可能会发生串讲的干扰。

2、由于产生的电流会比较大,音箱线应满足以下最低要求,否则产生的损耗将导致 线材过热,音频能量衰减:

PA1000, 8A: PA500, 6A: PA300, 4A:

<u>注意</u>: 不论功放是否开机,请勿要将输入/输出与其它任何交直流电源连接,如电池,主电源或备用电源。

不要将功放任何通路的输出再返回到其他通路的输入,也不要将功放的一个输出与另一个输出并联或串联在一起。

桥接(单通道)状态

使用标有"BRIDGE"的中间的Speakon接头,连接方法如下:

热端 PIN +1 (通道 A – 正相)

冷端 PIN -1 (通道 B - 反相)

在桥接状态下工作时,最小阻抗将会加倍。PA1000、PA500 和PA300 的最小负载为: 4 欧。



"Parellel"接口

每个通道都提供了一个标有"Parellel"字样的3针的XLR接口,这个接口是为几台功放及联使用时预留的,用于输入信号,其XLR接口的连接方法与输入信号一样。



操作

使用前请通读此设备的所有相关文件,并将这些文件保留好以备后用。

不要将水或其他液体放在机器上,也不要将其放在液体环境中使用。

不要堵住通风口或散热片, 也不要让设备在通风条件不要的环境中工作。

如果使用环境多尘或多烟,请定期进行清理。

功放的功率输出要与扬声器的功率控制能力相匹配,这一点非常重要,否则将可能对音箱造成损伤。

开机

开机时,保护电路和稳定电路将同时启动。几秒钟之后,如果没有检测出任何问题, LED 电源指示灯 "POWER"将点亮(如果有信号输入,信号指示灯 "SIGNAL"也将点亮)。 面板控制及指示

电平控制

通过模拟的方式可以对电平进行精确的设置。注意,在桥接"BRIDGE"模式下只有通

道A的控制功能可用。

信号指示(白发蓝 LED)

此指示功能的最小激活输 出电压为 1 瓦左右,并且只有在 有信号的时候才会显示。

限幅器(黄色 LED)

PA 系列功放均设计有信号限幅器,以防止驱动高电平削波的产生。黄色 LED 位于前面板上,指示限幅器的工作情况。

Professional Amplifier PA1000

o

温度控制

冷却风扇是由机器内部的

温度感应器控制的,以保证其能够在一个安全的温度范围内运转。如果温度超标,保护电路将开始工作,此时信号输出将被中止。同时红色音频保护(A/P)LED 指示灯将点亮。

PA 系列功放上装有两个冷却风扇,其中第二个(后面的)风扇可被设置成仅在温度超过 90 摄氏度时启动。默认的出厂设置通常是将风扇 2 置于始终工作的状态,其转动速度以及与温度的比例都是与风扇 1 相关联的。

通常, 动态信号不会导致功放过热, 除非散热不充分。

错误指示(音频保护 - 红色 LED)

如果输出被短路,或出现直流,保护电路会将输出部分从电路中分离出来,并通过 A/P LED 显示报警。此时,功放将保持工作状态,根据错误类型的不同,错误清除后,或能自动复位,或需要手动复位。手动复位的操作方法是:关闭主电源开关,几秒钟后再开机。(参见前面的温度控制部分)

温度造成的故障要等机器彻底冷下来之后才能复位。

输出短路须待错误清除后手动复位。

桥接 LED 指示 (绿色)

这个灯指示后面板上的开关位置, 当选中桥接模式(按钮被按下)时被点亮。

维护保养 - (在进行任何维护保养的工作之前,请务必确认设备电源已被断开。) 位于 PA 系列功放前面板进气孔后方的过滤器需要定期清理或更换,最好是每 12 – 24 个月一次。(如果功放的工作环境比较"脏",过滤器定期维护的频率也要更高一些)。用适当螺丝刀拧下机器上盖就可以看到这个过滤器,可以用一个吸尘器"干"洗。除非工作环境非常干净,否则不建议功放在没有过滤器的情况下工作。过滤器上的布是可以更换的。

如在进行此步骤时有任何疑问,请与维修人员或当地经销商联系。

如果功放出现故障,请与维修人员及技术支持联系。请不要尝试自行维修,如因此造成 的任何问题时不在保修范围内的,请务必注意!

请查阅随机附件:说明书一份、电源线一条、Speakon 接头二只、橡胶垫脚四个。